

Dvojstranné schránky

Jednostranné schránky

Formát A4 doručovaný užšou stranou

SU X. 10	š	v	h
SU 13.10	275	x 1465	287
SU 12.10	275	x 1365	287
SU 11.10	275	x 1265	287
SU 10.10	275	x 1165	287
SU 9.10	275	x 1065	287
SU 8.10	275	x 965	287
SU 7.10	275	x 865	287
SU 6.10	275	x 765	287
SU 5.10	275	x 665	287
SU 4.10	275	x 565	287
SU 3.10	275	x 465	287

SU X. Slim	š	v	h
SU 16. Slim	275	x 1415	320
SU 15. Slim	275	x 1332	320
SU 14. Slim	275	x 1249	320
SU 13. Slim	275	x 1166	320
SU 12. Slim	275	x 1083	320
SU 11. Slim	275	x 1000	320
SU 10. Slim	275	x 917	320
SU 9. Slim	275	x 834	320
SU 8. Slim	275	x 751	320
SU 7. Slim	275	x 668	320
SU 6. Slim	275	x 585	320
SU 5. Slim	275	x 502	320
SU 4. Slim	275	x 419	320
SU 3. Slim	275	x 336	320

Formát A4 doručovaný širšou stranou

S X. Slim	š	v	h
S 16. Slim	365	x 1400	250
S 15. Slim	365	x 1317	250
S 14. Slim	365	x 1234	250
S 13. Slim	365	x 1151	250
S 12. Slim	365	x 1068	250
S 11. Slim	365	x 985	250
S 10. Slim	365	x 902	250
S 9. Slim	365	x 819	250
S 8. Slim	365	x 736	250
S 7. Slim	365	x 653	250
S 6. Slim	365	x 570	250
S 5. Slim	365	x 487	250
S 4. Slim	365	x 404	250
S 3. Slim	365	x 321	250

Formát A4 doručovaný užšou stranou

LU X. EXT	š	v	h
LU 12.Ext	300	x 1272	330
LU 11.Ext	300	x 1167	330
LU 10.Ext	300	x 1062	330
LU 9.Ext	300	x 957	330
LU 8.Ext	300	x 852	330
LU 7.Ext	300	x 747	330
LU 6.Ext	300	x 642	330
LU 5.Ext	300	x 537	330
LU 4.Ext	300	x 432	330
LU 3.Ext	300	x 327	330

LU X. 12	š	v	h
LU 9.12	274	x 1095	338
LU 8.12	274	x 975	338
LU 7.12	274	x 855	338
LU 6.12	274	x 735	338
LU 5.12	274	x 615	338
LU 4.12	274	x 495	338
LU 3.12	274	x 375	338

Formát A4 doručovaný užšou stranou

LUD X. EASY BOX	š	v	h
LUD 12.EASY BOX	260	x 1090	340
LUD 11.EASY BOX	260	x 1000	340
LUD 10.EASY BOX	260	x 910	340
LUD 9.EASY BOX	260	x 820	340
LUD 8.EASY BOX	260	x 730	340
LUD 7.EASY BOX	260	x 640	340
LUD 6.EASY BOX	260	x 550	340
LUD 5.EASY BOX	260	x 460	340
LUD 4.EASY BOX	260	x 370	340

Formát A4 doručovaný širšou stranou

L X. EXT	š	v	h
L 12.Ext	375	x 1272	275
L 11.Ext	375	x 1167	275
L 10.Ext	375	x 1062	275
L 9.Ext	375	x 957	275
L 8.Ext	375	x 852	275
L 7.Ext	375	x 747	275
L 6.Ext	375	x 642	275
L 5.Ext	375	x 537	275
L 4.Ext	375	x 432	275
L 3.Ext	375	x 327	275

L X. 12	š	v	h
L 11.12	365	x 1335	258
L 10.12	365	x 1215	258
L 9.12	365	x 1095	258
L 8.12	365	x 975	258
L 7.12	365	x 855	258
L 6.12	365	x 735	258
L 5.12	365	x 615	258
L 4.12	365	x 495	258
L 3.12	365	x 375	258

LPU X.EXT	š	v	h
LPU 3.Ext	300	x 1167	100
LPU 2.Ext	300	x 782	100
LPU 1.Ext	300	x 397	100

LP X.EXT	š	v	h
LP 4.Ext	375	x 1272	100
LP 3.Ext	375	x 957	100
LP 2.Ext	375	x 642	100
LP 1.Ext	375	x 327	100

Formát A4 doručovaný užšou stranou

LU X. EASY BOX	š	v	h
LU 12.EASY BOX	260	x 1090	340
LU 11.EASY BOX	260	x 1000	340
LU 10.EASY BOX	260	x 910	340
LU 9.EASY BOX	260	x 820	340
LU 8.EASY BOX	260	x 730	340
LU 7.EASY BOX	260	x 640	340
LU 6.EASY BOX	260	x 550	340
LU 5.EASY BOX	260	x 460	340
LU 4.EASY BOX	260	x 370	340

š - šírka jednej schránky v mm

v - výška boxu (zostava X schránok pod sebou) v mm

h - hĺbka schránky (boxu) v mm

Spôsob označovania modelov schránok

SU X.10 T (TK)

LPU X.12

LUD X.EASY BOX

X - počet jednotlivých schránok pod sebou v boxe

S - dvojstranná zošíkmená schránka

U - doručovanie užšou stranou formátu A4, (bez U - širšou stranou)

.10 - výška jednej schránky v cm (10, 12, Slim=8,3; Easybox=9; Ext = 10,5)

L - kolmá schránka

P - schránka plochá s hĺbkou 100mm

EXT - možnosť použitia aj v exteriéri

D - dvojstranná schránka kolmá

Obojstranné schránky môžu byť vyrobené so zvončekovými tlačítkami – T a tiež s komunikačnou jednotkou TK.